


USB-C to HDMI Adapter
Support Thunderbolt 3 Devices
Ideal For Mega Wide TV
V1421A

UNITEK

Product Overview

Attached Cable: 15cm



English	User Manual
中文繁體	使用說明
Čeština	Návod k použití
Deutsch	Bedienungsanleitung
Español	Instrucciones de uso
Français	Mode d'emploi
Italiano	Istruzioni per l'uso
Magyar	Használati útmutató
Nederlandse Taal	Gebruiksaanwijzing
Język Polski	Instrukcja obsługi
Slovenski Jezik	Návod na použitie
Русский	Руководство по эксплуатации



Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- USB-C to HDMI Adapter
- Mode d'emploi

⚠ Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

ⓘ Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Compatibilité	Connexion USB-C
Conf'guration requise (PC, ordinateur portable et tablette)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Sortie HDMI	Résolution jusqu'à 4K@60Hz

ⓘ Remarque

- Cet adaptateur est généralement capable de fournir des visuels 4K ultra HD à 60Hz, cependant, si le taux de rafraichissement diminue à 4K@30Hz, il peut être limité par la bande passante par défaut du port USB-C du périphérique en amont et il vous est recommandé de vérifier avec le fournisseur.
- Si la sortie vidéo des visuels 4K est à 30 Hz et que vous avez constaté qu'il existe une fonction de "Format amélioré" sur votre périphérique d'affichage, veuillez activer la fonction, puis rebranchez l'adaptateur HDMI, cela peut aider à redémarrer la vidéo sortie à 4K@60Hz.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance :
www.unitek-products.com Email : support@unitek-products.com



Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenuto della confezione

- USB-C to HDMI Adapter
- Istruzioni per l'uso

⚠ Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

ⓘ Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici

Compatibilità	Attacco USB-C
Rendserkvetelmény (PC, laptop e tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Uscita HDMI	Risoluzione fino a 4K@60Hz

ⓘ Avvertenza

- Questo adattatore generalmente è in grado di fornire immagini 4K ultra HD a 60 Hz, tuttavia, se la frequenza di aggiornamento scende a 4K@30Hz, potrebbe essere limitata dalla larghezza di banda predefinita della porta USB-C del dispositivo a monte e si consiglia di verificare con il fornitore.
- Se l'uscita video delle immagini 4K è a 30 Hz e hai scoperto che c'è una funzione di "Formato avanzato" sul tuo dispositivo di visualizzazione, attiva la funzione e quindi ricollega l'adattatore HDMI, potrebbe essere utile riavviare il video uscita a 4K@60Hz.

Assistenza e support

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltito in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

English User Manual

Package Contents

- USB-C to HDMI Adapter
- User Manual

⚠ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

ⓘ Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Compatibility	USB-C port
System Supported (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
HDMI Output	Resolution up to 4K@60Hz

ⓘ Note

- This adapter generally is able to provide 4K ultra HD visuals at 60Hz, however, if the refresh rate decreases to 4K@30Hz, it might be limited by the USB-C port default bandwidth of the upstream device and you are recommended to check with the supplier.
- If the video output of 4K visuals is at 30Hz and you found that there is a function of "Enhanced Format" on your display device, please turn on the function and then re-plug the HDMI adapter, it may help to restart the video output at 4K@60Hz.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- USB-C to HDMI Adapter
- Használati útmutató

⚠ Biztonsági előírások

- Ne kísérletez meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizon illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemtesse tovább.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciajegy megszűnik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

ⓘ Szavatosság kizárása

A UNITEK semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűten telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Műszaki adatok

Kompatibilitás	USB-C csatlakozó
Rendszerkövetelmény (PC, laptop és táblagép)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
HDMI Kimenet	Felbontás akár 4K@60Hz

ⓘ Hivatkozás

- Ez az adapter általában 4K ultra HD képmínőséget képes biztosítani 60 Hz-en, azonban ha a frissítési gyakoriság 4K@30Hz-re csökken, akkor azt korlátozhatja az upstream eszköz USB-C portjának alapértelmezett sávszélessége, ezért ajánlatos ellenőrizni a támogatást.
- Ha a 4K-s kép videokimenete 30 Hz-en van, és úgy találta, hogy a megjelenítésközön van egy „Enhanced Format” funkció, kérjük, kapcsolja be a funkciót, majd csatlakoztassa újra a HDMI-adaptert, ez segíthet a videó újraindításában, kimenet 4K@60Hz.

Szerviz és támogatás

További támogatási információit itt talál: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Az áthúzott szemeteskuka jel azt jelenti, hogy a berendezést nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az információknak megfelelően speciális tartályokba kell ártalmatlanítani az önkormányzat készítette.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- USB-C to HDMI Adapter
- 使用說明

⚠ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給符合資格的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改造此產品。這樣做會使保費失效。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

ⓘ 免費聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用，或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

兼容性	USB-C 端口
系統支援 (PC、筆記本電腦和平板電腦)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
HDMI輸出	分辨率高達 4K@60Hz

ⓘ 注意

- 此適配器通常能夠提供 60Hz 的 4K 超高清視覺效果，但是，如果刷新率降低到 4K@30Hz，則可能會受到上游設備的 USB-C 埠預設頻寬的限制，建議您諮詢供應商。
- 如果 4K 視覺效果的視頻輸出為 30Hz，並且您發現顯示設備上有“增強格式”功能，請打開該功能，然後重新插入 HDMI 適配器，這可能有助於在 4K@60Hz 重新啟動視頻輸出。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電郵：support@unitek-products.com

帶有打叉帶轮的垃圾桶符号表示该设备不得与其他垃圾一起处理，应该根据当地政府指示在特殊容器中处理。

The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- USB-C to HDMI Adapter
- Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré záručky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

ⓘ Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo neodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Kompatibilita	Přípojka USB-C
Požadavky na systém (PC, notebook a tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Výstup HDMI	Rozlišení až 4K@60Hz

ⓘ Poznámka

- Tento adaptér je obecně schopen poskytovat obraz v rozlišení 4K ultra HD při 60 Hz, pokud se však obnovovací frekvence sníží na 4K@30 Hz, může být omezena výchozí šířkou pásma portu USB-C zařízení pro odeslání dat a doporučujeme vám zkontrolovat dodavatel.
- Pokud je obrazový výstup 4K vizuálů na 30 Hz a vy jste zjistili, že na vašem zobrazovacím zařízení je funkce „Enhanced Format”, zapněte tuto funkci a poté znovu připojte adaptér HDMI, může pomoci restartovat video. výstup při 4K@60Hz.

Servis a podpora

Další podporné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být zlikvidován ve speciálních nádobách podle informací přípravná místní vláda.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- USB-C to HDMI Adapter
- Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

ⓘ Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Kompatibilität	USB-C-Anschluss
Systemvoraussetzung (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
HDMI-Ausgang	Auflösung bis zu 4K@60Hz

ⓘ Hinweis

- Dieser Adapter ist im Allgemeinen in der Lage, 4K-Ultra-HD-Bilder bei 60 Hz bereitzustellen. Wenn die Bildwiederholfrequenz jedoch auf 4K@30 Hz abfällt, ist sie möglicherweise durch die Standardbandbreite des USB-C-Anschlusses des Upstream-Geräts begrenzt, und es wird empfohlen, dies zu überprüfen Anbieter.
- Wenn die Videoausgabe von 4K-Visuals bei 30 Hz liegt und Sie feststellen, dass es auf Ihrem Anzeigegerät eine Funktion von „Enhanced Format“ gibt, schalten Sie bitte die Funktion ein und schließen Sie dann den HDMI-Adapter erneut an, es kann hilfreich sein, das Video neu zu starten Ausgabe bei 4K@60Hz.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Slovenski Jezik Návod na použitie

Obsah balenia

- USB-C to HDMI Adapter
- Návod na použitie

⚠ Bezpečnostné upozornenia

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenehajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek záručených nárokov na plnenie zo záruky.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

ⓘ Vylúčenie záruky

UNITEK neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

Technické údaje

Kompatibilita	USB-C port
Systémové požiadavky (PC, prenosný počítač a tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Výstup HDMI	Rozlíšenie až 4K 60Hz

ⓘ Poznámka

- Tento adaptér je vo všeobecnosti schopný poskytnúť obraz v rozlíšení 4K ultra HD s frekvenciou 60Hz, ak sa však obnovovacia frekvencia zníži na 4K@30Hz, môže byť obmedzená predvolenou šírkou pásma portu USB-C nadradeného zariadenia a doporučujeme vám skontrolovať dodávateľa.
- Keď je obrazový výstup obrazu v rozlíšení 4K pri frekvencii 30 Hz a vy ste zistili, že na vašom zobrazovacom zariadení je funkcia „vylepšeného formátu”, zapnite túto funkciu a potom znova pripojte adaptér HDMI, môže to pomôcť reštartovať video. výstup pri 4K@60Hz.

Servis a podpora

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Het doorgekruiste vuilnisbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- USB-C to HDMI Adapter
- Instrucciones de uso

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

ⓘ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Compatibilidad	Puerto USB-C
Requisitos del sistema (PC, computadora portátil y tableta)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Salida HDMI	Resolución hasta 4K@60Hz

ⓘ Nota

- Por lo general, este adaptador puede proporcionar imágenes 4K ultra HD a 60 Hz; sin embargo, si la frecuencia de actualización disminuye a 4K@30 Hz, es posible que esté limitada por el ancho de banda predeterminado del puerto USB-C del dispositivo ascendente y se recomienda consultar con el proveedor.
- Si la salida de vídeo de las imágenes 4K es de 30 Hz y descubrió que hay una función de "Formato mejorado" en su dispositivo de visualización, active la función y luego vuelva a conectar el adaptador HDMI, puede ayudar a reiniciar el vídeo salida a 4K@60Hz.

Servicio y soporte

Encontrar más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com

El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Русский Руководство по эксплуатации

Комплект поставки

- USB-C to HDMI Adapter
- Руководство по эксплуатации

⚠ Техника безопасности

- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать изделие самостоятельно. Доверьте все работы по обслуживанию квалифицированному специалисту.
- Не открывайте устройство и не продолжайте использовать его, если оно повреждено.
- Ни в коем случае не модифицируйте продукт. Это приводит к аннулированию гарантии.
- Храните это изделие, как и все электрические изделия, в недоступном для детей месте!

ⓘ Отказ от гарантийных обязательств

Компания UNITEK не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

Технические характеристики

Совместимость	Разъем USB-C
Требования к системе (ПК, ноутбук и планшет)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Выход HDMI	Разрешение до 4K@60Hz

ⓘ Примечание

- Этот адаптер, как правило, может обеспечивать визуальные эффекты 4K Ultra HD с частотой 60Hz, однако, если частота обновления снижается до 4K@30Hz, она может быть ограничена пропускной способностью порта USB-C по умолчанию на вышестоящем устройстве, и вам рекомендуется проверить с помощью поставщика.
- Если видеовыход изображения 4K имеет частоту 30 Гц и вы обнаружили, что на вашем устройстве отображения есть функция «Расширенный формат», включите эту функцию, а затем снова подключите адаптер HDMI, это может помочь перезапустить видео. выход в 4K@60Hz.

Отдел технического обслуживания

Подробнее смотрите здесь: www.unitek-products.com
Электронное письмо: support@unitek-products.com

Знак перевернутой мусорной корзины означает, что оборудование нельзя утилизировать вместе с другими отходами. Следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с информацией подготовило местное самоуправление.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.